


INDICE DE VEHICULOS

ALFA



VERSIÓN 3.1



TERMINAL DE DIAGNOSIS UNIVERSAL

INDICE DE VEHICULOS ALFA

ALFA 33.....	1
ALFA 75.....	2
ALFA 164.....	3
ALFA 155.....	4
ALFA SZ.....	5
ALFA 145/146	6
GTV	7
SPIDER.....	8
ALFA 156.....	9
ALFA 166.....	10



TERMINAL DE DIAGNOSIS UNIVERSAL



SISTEMAS SOPORTADOS

MOTOR	CODIGO	SISTEMA
1351 (88)	307 53	IAW 8F.68
1712 (107) K	307 37	MOTRONIC MP 3.1
1712 16V (132)	307 46	MOTRONIC ML 4.1
1712 16V 4x4 (132)	307 47	MOTRONIC ML 4.1

LOCALIZACION DE COMPONENTES

COMPONENTE	LOCALIZACION
CAJA FUSIBLES/PLACA RELES	J1
UCE INYECCION LE 3 JETRONIC / CONEXIÓN TDU	C2
UCE INYECCION MOTRONIC / CONEXIÓN TDU	I4
RELE INYECCION LE 3 JETRONIC	D1
RELE BOMBA LE 3 JETRONIC	D1
RELE INYECCION MOTRONIC	D3
RELE BOMBA MOTRONIC	D3



SISTEMAS SOPORTADOS

MOTOR	CODIGO	SISTEMA
1600 (104)	611 01	MOTRONIC ML 4.1
1600 (104) K	611 01	MOTRONIC ML 4.1
1779 (120)	612 01	MOTRONIC ML 4.1
1962 TS (144)	061 66	MOTRONIC ML 4.1
1962 TS (148)	062 24	MOTRONIC ML 4.1
2959 V6 (188)	615 03	MOTRONIC ML 4.1

LOCALIZACION DE COMPONENTES

COMPONENTE	LOCALIZACION
CAJA FUSIBLES/PLACA RELES	J1
UCE INYECCION	I4
CONEXIÓN TDU	I4
RELE INYECCIÓN	H4
RELE BOMBA	E2



SISTEMAS SOPORTADOS

MOTOR	CODIGO	SISTEMA
1995 TS (138)	064 16	MOTRONIC ML 4.1
1995 TS (146)	064 103	MOTRONIC M 1.7
1995 TS (148)	064 20	MOTRONIC ML 4.1
1995 V6 Turbo (200)	641 02	MOTRONIC ML 4.1
2959 V6 (180)	064 12	MOTRONIC ML 4.1
2959 V6 (184)	064 10	MOTRONIC ML 4.1
2959 V6 (200)	643 01	MOTRONIC ML 4.1
2959 V6 12V (180)	643 05	MOTRONIC M 1.7
2959 V6 12V (180)	663 03	MOTRONIC M 1.7
2959 V6 24V (210)	643 06	MOTRONIC M 2.10.3
2959 V6 24V (210)	663 01	MOTRONIC M 1.7
2959 V6 24V (210)	663 01	MOTRONIC M 1.7 + CODE
2959 V6 4x4 (230)	643 04	MOTRONIC M 1.7
2959 V6 4x4 (230)	643 07	MOTRONIC M 3.7.1
2959 V6 4x4 (230)	643 04	MOTRONIC M 3.7

MOTOR	CODIGO	SISTEMA
2492 TD (125)	VM08B	MSA 11

LOCALIZACION DE COMPONENTES

COMPONENTE	LOCALIZACION
CAJA FUSIBLES/PLACA RELES	J1
UCE INYECCIÓN	I3
CONEXIÓN TDU INYECCION	I3
UCE ABS	I3
CONEXIÓN TDU ABS	I3
RELE INYECCION (2.0)	D1
RELE BOMBA (2.0)	D2
RELE INYECCION (3.0)	D1
RELE BOMBA (3.0)	D1



SISTEMAS SOPORTADOS

MOTOR	CODIGO	SISTEMA
1598 16V TS (120)	676 01	MOTRONIC M 2.10.4
1749 (115)	671 05	MOTRONIC M 1.7
1749 TS (129)	671 03	MOTRONIC M 1.7
1749 TS (129)	671 03	MOTRONIC M 1.7 + CODE
1773 TS (129)	671 02	MOTRONIC M 1.7
1773 TS (129)	671 02	MOTRONIC M 1.7 + CODE
1773 TS 16V (135)	671 06	MOTRONIC M 2.10.4
1970 16V (150)	672 04	MOTRONIC M 2.10.3
1970 16V (150)	672 99	MOTRONIC M 2.10.3
1970 16V TS (150)	672 04	MOTRONIC M 2.10.4
1995 TS (141)	672 02	MOTRONIC M 1.7
1995 (143)	672 01	MOTRONIC M 1.7
1995 4x4 Turbo (190)	672 03	IAW 04W6.P8
2492 V6 (166)	673 01	MOTRONIC M 1.7
2492 V6 (166)	673 01	MOTRONIC M 1.7 + CODE

LOCALIZACION DE COMPONENTES

COMPONENTE	LOCALIZACION
CAJA FUSIBLES/PLACA RELES	J1
UCE INYECCION / CONEXIÓN TDU	I4
UCE ABS / CONEXIÓN TDU	D3



SISTEMAS SOPORTADOS

MOTOR	CODIGO	SISTEMA
2959	-	MOTRONIC ML 4.1

LOCALIZACION DE COMPONENTES

COMPONENTE	LOCALIZACION
UCE INYECCION	
CONEXIÓN TDU	H4



SISTEMAS SOPORTADOS

MOTOR	CODIGO	SISTEMA
1351 (90) K	335 01	IAW 18F
1351 (92) K	335 01	IAW 8F.68
1370 16V TS (103) K	335 03	MOTRONIC M 2.10.4
1370 16V TS (103) K	-	MOTRONIC M 1.5.5
1596 (103)	332 01	MULTEC GM
1598 16V TS (120) K	676 01	MOTRONIC M 2.10.4
1598 16V TS (120) K	-	MOTRONIC M 1.5.5
1712 16V (129) K	334 01	MOTRONIC M 2.10.3
1747 16V TS (140) K	671 06	MOTRONIC M 2.10.4
1747 16V TS (140) K	-	MOTRONIC M 1.5.5
1970 16V TS (150) K	162 01	MOTRONIC M 2.10.4
1970 16V TS (150) K	-	MOTRONIC M 1.5.5

MOTOR	CODIGO	SISTEMA
1910 JTD (105)	323 02	EDC 15

LOCALIZACION DE COMPONENTES

COMPONENTE	LOCALIZACION
UCE INYECCION	D1
CONEXIÓN TDU	D1



SISTEMAS SOPORTADOS

MOTOR	CODIGO	SISTEMA
1747 TS 16V (144)	322 01	MOTRONIC M 1.5.5
1970 16V (150)	162 01	MOTRONIC M 2.10.3
1970 TS 16V (155)	323 01	MOTRONIC M 1.5.5
1996 V6 Turbo (200)	162 02	MOTRONIC ML 4.1
2959 V6 24V (220)	161 02	MOTRONIC M 3.7.1

LOCALIZACION DE COMPONENTES

COMPONENTE	LOCALIZACION
UCE INYECCION	
CONEXION TDU	H4



SISTEMAS SOPORTADOS

MOTOR	CODIGO	SISTEMA
1747 TS 16V (144)	322 01	MOTRONIC M 1.5.5
1962 (120)	015 88	MOTRONIC ML 4.1
1962 (126)	015 90	MOTRONIC ML 4.1
1970 TS 16V (150)	162 01	MOTRONIC M 2.10.3
1970 TS 16V (155)	323 01	MOTRONIC M 1.5.5
2959 V6 12V (192)	161 01	MOTRONIC M 3.7.1

LOCALIZACION DE COMPONENTES

COMPONENTE	LOCALIZACION
UCE INYECCION	
CONEXIÓN TDU	D10



SISTEMAS SOPORTADOS

MOTOR	CODIGO	SISTEMA
1598 TS 16V (120)	321 01	MOTRONIC M 2.10.4
1747 TS 16V (144)	322 01	MOTRONIC M 1.5.5
1970 TS 16V (155)	323 01	MOTRONIC M 1.5.5

MOTOR	CODIGO	SISTEMA
1910 JTD (105)	323 02	EDC 15
2387 JTD (136)	325 01	EDC 15

LOCALIZACION DE COMPONENTES

COMPONENTE	LOCALIZACION
UCE INYECCION	
CONEXIÓN TDU	I2



SISTEMAS SOPORTADOS

MOTOR	CODIGO	SISTEMA
1970 TS 16V (155)	323 01	MOTRONIC 1.5.5

MOTOR	CODIGO	SISTEMA
2387 JTD (136)	342 02	EDC 15

LOCALIZACION DE COMPONENTES

COMPONENTE	LOCALIZACION
UCE INYECCION	
CONEXIÓN TDU	